

Problema monitor Philips 170s

Publicado por CeltiberoCarlos - 23 Oct 2013 11:32

Bueno, pues el monitor ya tiene un tiempo y el problema es el siguiente:

Cada 5 o 6 segundos aparece una ventana intermitente que dice "OSD MAIN CONTROLS LOCKED" y despues vuelve a aparece otra que dice "OSD MAIN CONTROLS UNLOCKED" y así se van alternando, y no hay manera.

He buscado por internet y hay dos tipos de personas a las que les pasa:

- Las que tiene el monitor desde hace no mucho, las cuales dando a ciertos botones lo pueden quitar.
- Las que tienen que comprar otro monitor porque, como en mi caso, le des a lo que le des, el monitor hace lo que le da la gana.

Si nadie sabe nada sobre el tema este, me parece que me va a tocar cambiarlo, así que os pregunto primero.

Gracias adelantadas 🙏

=====

Re: Problema monitor Philips 170s

Publicado por CeltiberoEmberrado - 23 Oct 2013 12:30

Tiene pinta de ser algo de la circuiteria de los botones del monitor. Si es el propio botón que sea o las conexiones es una cosa fácil y si encuentras algún sitio dónde reparen monitores monitores/televisores es una tontería y no creo que te cobren mucho.

=====

Re: Problema monitor Philips 170s

Publicado por CeltiberoCarlos - 23 Oct 2013 12:48

Gracias por la respuesta Embi, investigaré a ver que tal 🍷🍷

=====